

“おはよう”音声目覚し時計をリサイクル

安全上のご注意

屋外では絶対に使わない。

おもちゃを高い所から落とさない。

遊び終わったら、「目覚しSW」を切る。

分解・修理・改造をしない



ご使用の前に

本体ウラ面の電池BOXの中に 単3×2本を入れてフタをする。

右のツマミを左回しで時計の針を現在時刻に合わせる。



遊び方1(短タッチでスキップ再生)

本体ウラ（上部の針金）に、タッチセンサー（CVDセンサ）が付いている。

身体の一部（指先など）を触れて、静電容量を「変化」させ、音声再生を制御できる。

このモデルでは、明確な短いタッチを捉えて短オンと認識して、音声再生を開始する。停止操作するまで同じ音声を反復再生する。

再生中のときは、短いタッチをするたびに次々と別の音声にスキップして反復再生。12種類の“おはよう”音声順番に、繰り返される。（CMソング1曲オマケ付）

瞬間的や軽いタッチには反応しない。しっかりタッチで「次は、誰の音声かな？」と、お気に入りを探して、楽しんでね！

遊び方2(長タッチで目覚し決定)

このモデルでは、明確な長いタッチを捉えて長オンと認識し、再生中音声を停止する。この停止時の音声は本体メモリに記憶され、目覚し時計のアラーム音声となる。

左のツマミを左回しで目覚し時刻を起床時刻にセットし、スライドSWを「目覚しON」すると、キャラクター音声で起こされる。



お手入れ

遊び始める前と、遊び終わった後には必ず除菌をする。

遊び終わったら、目覚しSWオフを確認する。。



故障かな？

音が出ない？ 途中でスキップ？ などの症状が表れたら、電池容量不足が疑われる。念のため、早めに電池交換してください。